



Produktblad

### Varmepude – genanvendelig med klik-aktivering – 18 x 13 cm

Varenr.: FM-22.00001

Producentland: Tyskland

#### Brugervejledning:

Warm Up – varmpuden er genanvendelig. Varmepuden aktiveres som følger:

1. Klik på den lille røde starter som er anbragt indeni varmpuden.
2. Bøj (ikke fold) varmpuden en lille smule indtil væsken krystalliseres og denne begynder at blive hvid og varm (op til ca. 50-53 grader celsius).
3. Under krystalliseringen kan varmpuden masseres således at varmen distribueres ud i hele puden. Varmepuden vil tabe varmen efter 30-60 minutter afhænger af størrelsen, den termiske isolering og omgivende temperatur.

#### Klargøring af varmpuden efter brug:

1. Læg den afkølede anvendte varmpude i en gryde fuld af vand. Denne proces skal gerne gennemføres umiddelbart efter anvendelse. Put et klæde i gryden, så varmpuden ikke smelter ved direkte kontakt til gryden. Anvend en gryde med en størrelse der gør, at den anvendte varmpude ikke skal foldes eller klemmes for at komme ned i gryden.
2. Varm vandet op til mindst 80 grader celsius – og hold temperaturen indtil indholdet i varmpuden igen bliver transparent og den hvide krystallisering forsvinder helt. Det tager typisk 15-25 minutter. Lad ikke denne proces vare længere end nødvendigt.
3. Varm Up varmpuden skal derefter afkøle, hvorefter varmpuden kan genanvendes mere end 100 gange.

#### Bemærk:

1. Varmepuden er ikke et medicinsk instrument – men til brug for velvære.
2. Indholdet i varmpuden er sikre at anvende.
3. Går puden i stykker – kan den ikke længere anvendes
4. Puden må ikke anvendes af børn uden forældreopsyn
5. **Må IKKE opvarmes i mikroovn**

#### Materialer:

PVC, indhold Sodium acetate og vand, samt metal.

#### Bortskaffelse:

Bortskaffes i PVC affald på genbrugsplads.

Shop2Rescue er en webshop – eget og drevet af:

Rescuetekniq ApS – Smedevej 38 C – 9500 Hobro – Danmark – telefonr.: +45 48 15 28 79 – [www.shop2rescue.dk](http://www.shop2rescue.dk)